

SOVRUM • ALLRUM

AIR  
IN

# Fresh frisklufts- ventiler TLF



fresh.se

**Fresh**  
Ventilation

*För en bättre inomhusmiljö*

Frisk och fräsch luft  
inomhus med Freshventiler

För att du, din familj och ditt hus ska må bra behövs frisk luft. Du kan enkelt förbättra luftomsättningen i huset genom att installera friskluftsventiler. Trivs och må bra hemma, i en sund inomhusmiljö.

Fresh TL F serien är fullmatade med teknik, design och funktion.

Väggventilerna i TLF-serien har en kondensskyddande utformning som ger en mycket komfortabel spridningsbild. Den passar även vid golvvärme och är försedd med filter. Luftmängden regleras med ett steglöst precisionsspjäll som manövreras av ett skjutreglage dolt under kåpan. Friskluftsventilen finns även i ett antal ljudreducerande varianter.



Hög komfort  
Kondensskyddad



Teleskopfunktion  
med packning



Finns med  
bullerdämpning

AIR  
IN

SOVRUM  
ALLRUM



En tumregel  
för rätt antal  
ventiler är  
en i varje sovrums  
och två i allrum.

- Steglöst spjäll
- Kondensskyddande konstruktion
- Luftspridning även för golvvärme
- Inbyggt grundflöde
- Flera filteralternativ

### Behaglig luftspridning

Lufts spridning är noggrant utvecklad, ventilen släpper luften uppåt och åt sidorna. Luften utifrån blandas mycket effektivt med rumsluften, redan någon decimeter från ventilen har den inkommande luften fått en behaglig temperatur.



### Tips!

#### Byt din invändiga del

Har du en äldre modell av friskluftsventiler kan du med fördel byta upp dig och få betydligt bättre teknik, design och funktion. TL F har som standard kondensskydd och filter.

Passar till kanal med invändigt mått Ø81 och Ø98 mm.



## Fresh friskluftsventiler TL F

- monteras i sovrums och allrum

En tumregel för rätt antal ventiler är en i varje sovrums och två i allrum. I vissa fall är det klokt att öka antalet ventiler, om flera sover i samma rum eller om den totala boytan är större än vanligt.

**Montering och placering** Ventilen placeras högt upp på väggen, cirka 220 cm från golv eller ventilens överkant minst 10 cm från tak.

**Golvvärme** Ventilen går utmärkt att använda vid golvvärme. Då placeras ventilen minst en meter från fönster för att förhindra kallras, på grund av koldstrålningen genom fönstret.

**Element** Ventilen bör placeras rakt ovanför värmeelementet. Då utnyttjas den stigande värmen från radiatoren, så kallad konvektionström.

### TL 98F Komplett ventil

Komplett ventil med vägggenomföring och utvändigt galler. Väggenomföringen består av två långa stoser med teleskopfunktion. Ena stosen med packning för säker tätning. Den andra stosen går att förlänga med extra rör. Invändig ventildel och utvändigt galler passar på stosarna med snäppfäste.



### TL 80F dBs Bullerdämpad

Komplett ventil med ett bullerdämpande genomföringsrör och utvändigt galler. Ett utmärkt val om du störs av buller utifrån. Det ljudabsorberande röret är lätt att kapa till rätt längd med en vass kniv. Standardrörlängd är 360 mm.



### TL F Invändig del

Invändig del för utbyte av befintliga ventiler eller beslag. Passar till kanal med invändigt mått Ø81 och Ø98 mm.





# Var rädd om dig och luften du andas!

## Uppgradera till vårt bästa filter

### Fresh Flimmer® filter

VÅRT BÄSTA FILTER\* stoppar högeffektivt föroreningar i luften, som pollen och vägdamm. Utmärkt för allergiker och andra känsliga personer.

\*Svensk världspatenterad filterkonstruktion som stoppar partiklar ner till ePM2.5.



Art. nr. 423778



### Filter och skötsel




Bevara den goda inomhusluften genom att byta och underhålla dina filter regelbundet.



För att säkerställa god luftkvalité och bibehålla flöde bör filtret rengöras eller bytas en till två gånger per år.

**Standardfiltret** är tvättbart, använd mild tvållösning.

**Pollenfiltret** och **flimmerfiltret** byts mot nytt. Filtret är monterat i en filterhållare bakom fronten. Fronten kan enkelt fällas upp för åtkomst av filterhållaren.



Beteckning	Artikelnr	EAN nr	Kapacitet	Håltagning	Max vägg	OBS!
TL F invändig del med stosar	249833	7318112498336				Passar till kanal med invändigt mått Ø81 och Ø98 mm.
TL 98F	629865	7318116298659	8,1 l/s vid 10 Pa	108 mm	340 mm	Vid tjockare vägg, komplettera med ytterligare modulrör.
TL 80F dBS	638052	7318116380521	7,8 l/s vid 10 Pa	125 mm	360 mm	Vid tjockare vägg, kontakta Fresh AB
Flimmerfilter	423778	7318114237780				
Standardfilter F 3-pack	183293	7318111832933				
Pollenfilter F 3-pack	183294	7318111832940				

Material: ABS plast (återvinningsbar) - Färg: Vit, NCS S0502Y

Fler tillbehör hittar ni på [fresh.se](http://fresh.se)



#### FRESH AB

Gransholmsvägen 136 Tel 0470-70 77 00  
SE-355 99 GEMLA Webb fresh.se

E-post [info@fresh.se](mailto:info@fresh.se)

TL F SE Edition 2020. Copyright © Fresh AB 2015. All rights reserved. • Art no 008853

Fresh® and the Fresh® logotype are trademarks or registered trademarks of Fresh AB in Sweden and/or other countries.